

Номер контакта колодки	Номер контакта разъема	Обозначение цепи
6	В7	К2
5	С8	К1
4	В8	32
3	С9	31
2	В9	Ж2
1	С0	Ж1

П1

Номер контакта колодки	Номер контакта разъема	Обозначение цепи
12	С4	К4
11	В3	К3
10	С3	34
9	С6	33
8	В6	Ж4
7	С7	Ж3

П2

Номер контакта колодки	Номер контакта разъема	Обозначение цепи
18	В1,В2	220В(0)
17	В1,В2	220В(0)
16	А6	Д4
15	В5	Д3
14	С5	Д2
13	В4	Д1

П3

Красноярск

Номер контакта колодки	Номер контакта разъема	Обозначение цепи
24	А3	220В(Ф)
23	С1,С2	220В(0)
22	А7	Вх.3В
21	В1,В2	220В(0)
20	В1,В2	220В(0)
19	В1.В2	220В(0)

П4

Номер контакта колодки	Номер контакта разъема	Обозначение цепи
30	В0	ТВП
29	А8	Вх.3В
28	А2	ТВП
27	А0	Вых.3В
26	А9	Вых.3В
25	А3	220В(Ф)

П5

Красноярск

Красноярск